



- Használati és karbantartási tippek



GRATULÁLUNK

A MEGVÁSÁROLT EREDETI BREDEMEIJER TEÁSKANNÁJÁHOZ !

Ön egy kiváló minőségű Ázsia típusú teáskannát vásárolt. Ebben a teáskannában a tea akár fél- vagy háromnegyed óráig is iható hőmérsékleten marad a betöltött mennyiségtől függően. Ez a teáskanna minden teafajtához alkalmas.

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI TIPPEK

A tea elkészítése előtt először melegítse elő a teáskannát forrásban lévő vízzel. Ezután tegye a teát a kannába, majd töltsse fel már nem egészen forrásban lévő vízzel. A tea erőssége a tea mennyiségétől és az áztatás idejétől függ. Használat után öblítse el a teáskannát melegvízzel és hagyja alaposan megszáradni.

TISZTÍTÁS

A teáskanna belseje zománcozott, ezért puha ruhával tisztítható. Ne használjon súrolószert, vegyszert, vagy súrolószivacsot az öntöttvas külső vagy a zománcozott belső tisztításához. A hirtelen hőmérsékletváltozás vagy a teáskanna leesése miatt a belső zománcréteg megrepedhet.

HŐFORRÁSOK

-A Bredemeijer öntöttvas teáskannák minden típusú tűzhelyhez (beleértve az indukciót is) alkalmasak, kivéve a mikrohullámú sütőt. A víz felforralásának ideje a hőforrástól függ.

ROZSDA

Előfordulhat, hogy az öntöttvas teáskannák elkezdnek rozsdásodni általában a kifolyó és a fedél körül. Ha szeretné megelőzni a teáskanna rozsdásodását, akkor enyhén olajozott ruhával (pl. étolaj) megkenheti a teáskanna külsejét és peremét. A teáskanna zománcozott belsejére ne használjon olajat. Használat után a kannát meleg vízzel el kell öblíteni és puha ruhával szárazra kell törölni. A kannát nyitva, fedő nélkül tárolja, ez segít megelőzni a rozsdásodást.

MEGJEGYZÉSEK

A teáskanna belseje idővel teljesen sötétbarna színűvé válhat ami a tea természetes patinája, amely jótékony hatással van a tea ízére. (A teáskanna típusától függően külön-külön is kaphatóak különböző pótalkatrészek.)

GARANCIA

A Bredemeijer-re vonatkozik a törvényben előírt két év gyártási hibákra vonatkozó garancia, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak és a mi értékelésünk tárgyát képezi:

- Töltse fel a teáskannát vízzel, mielőtt a hőforrásra helyezi.
- Gázon vagy nyílt tűzön a lángot csak a legalacsonyabb szinten szabad használni, hogy a lángok ne ériék el a teáskanna széleit.
- Ügyeljen arra, hogy mindig legyen folyadék a kannában és soha ne forrjon fel szárazon.
- Vegye figyelembe, hogy a teáskanna és a fogantyú felforrósodhat.
- Az öntöttvas teáskannák felmelegítése színváltozást okozhat. Ezekre nem vonatkozik a garancia és nem ad okot reklamációra.
- Ne ejtse le a teáskannát, mert ezzel megsérülhet a zománcozott belső és maga az edény, illetve megsérülhet a felület/tárgy, amelyre esett, mivel az öntöttvas tárgyak nagyon nehezek. Figyelem sérülésveszély!

FIGYELEM

A teáskanna használatakor ne feledje, hogy a kanna forró vagy forrásban lévő vízzel van feltöltve. A teáskanna nem megfelelő használata égési sérüléseket, vagy egyéb sérüléseket okozhat! Javasoljuk, hogy az öntöttvas teáskannákat mindig megfelelő alátétre vagy melegítőre helyezze. A teáskannát gyermekektől elzárva tartsa!

1. A szóban forgó termékeket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, vagy vissza kell juttatni a Bredemeijer csoporthoz a postaköltség megfizetésével és a vásárlást igazoló számlával/bizonylattal. Az olyan küldeményeket, ahol a fuvardíj nincs kifizetve nem fogadjuk el és az ezáltal keletkezett költségeket Önnek kell viselnie.
2. A garancia csak akkor érvényes, ha a kérdéses terméket a mellékelt használati utasításnak megfelelően használták és nem próbálták megjavítani.
3. A garancia nem vonatkozik minden egyéb, nem magával a termékkel kapcsolatos kárra.





**The Netherlands**

Bredemeijer Group BV
Savannahweg 59
3542 AW Utrecht
Tel.: +31(0)88-730 29 00
E-mail: info@bredemeijergroup.com

Deutschland

Bredemeijer Group BV
Haus 'Auckland', Hafenstraße 6b
26789 Leer
Tel.: +49(0)491-4541 79 10
E-mail: verkauf@bredemeijergroup.com

www.bredemeijer.com

